

SHARP ER-A410

Résumé - modification TVA (Suisse)

Avant de commencer : placer la clé en **PGM2**. Sur certains claviers, la touche **@/FOR** est notée **X** ou multiplication. **ST** = Sous-total et **TL** = Total.

1. Modifier les taux TVA

TVA	Taux	Séquence
TVA 1	8,1 %	VAT → 1 → @/FOR → 8.1 → @/FOR → 0 → TL
TVA 2	2,6 %	VAT → 2 → @/FOR → 2.6 → @/FOR → 0 → TL
TVA 3	3,8 %	VAT → 3 → @/FOR → 3.8 → @/FOR → 0 → TL

Le dernier **0** correspond au montant minimum taxable. En système TVA, ce montant est ignoré ; on peut donc laisser 0.

2. Modifier les textes TVA imprimés (si nécessaire)

2314 → . → @/FOR → n° fonction → @/FOR → nouveau texte → ST → TL

N° fonction	Fonction	Exemple
15	TVA / taxe 1	TVA 8.1%
16	TVA / taxe 2	TVA 2.6%
17	TVA / taxe 3	TVA 3.8%
18	TVA / taxe 4	TVA 4 (si utilisée)

Le manuel Sharp prévoit jusqu'à **12 caractères** par texte de fonction.

3. Assigner la bonne TVA aux rayons / départements

2111 → . → @/FOR → n° rayon → @/FOR → code ABCDEF → ST → TL

Affectation	Code ABCDEF
Rayon au taux normal - TVA 1	000001
Rayon au taux réduit - TVA 2	000010
Rayon hébergement - TVA 3	000100
Rayon TVA 4	001000

Ces codes supposent un rayon positif normal, sans statut spécial. Dans ABCDEF : C=TVA4, D=TVA3, E=TVA2, F=TVA1.

Un PLU sans statut TVA propre reprend normalement le statut TVA du rayon auquel il est rattaché.

Contrôle final : remettre la clé sur **REG**, effectuer une petite vente test et vérifier le taux, le libellé TVA et le montant de TVA sur le ticket.

Guide simplifié basé sur le manuel officiel Sharp ER-A410 / ER-A420.