

SHARP ER-A411

Modification de la TVA - Suisse

Attention : suivant la programmation de la caisse, certains numeros de ligne ou intitules peuvent varier. Avant toute modification, noter les reglages actuels.

1. Entrer en programmation

S'identifier avec le **vendeur 1** ou la **cle / code Manager**. Appuyer sur **MODE**, choisir **6 MODE PGM**, puis valider avec **TL/NS**. Si un code secret est demande, entrer le code programmeur puis **TL/NS**.

Dans le menu PGM, choisir **2 PROGRAMMATION** puis valider avec **TL/NS**.

2. Modifier les taux de TVA

PROGRAMMATION -> 15 TAX -> TAXE 1 / TAXE 2

Sélectionner la taxe a modifier et entrer le nouveau taux. Valider chaque modification avec **TL/NS**.

Taxe	Taux conseille	Utilisation
TVA 1	8.1 %	Taux normal
TVA 2	2.6 %	Taux reduit
TVA 3*	3.8 %	Hebergement, si utilise

* Verifier l'affectation reelle des taxes dans votre caisse avant de changer TVA 3.

3. Modifier les textes TVA imprimes

PROGRAMMATION -> TEXTE FONCTION -> ligne TTC / TVA a modifier

Choisir la ligne du texte TVA, valider avec **TL/NS**, utiliser les fleches gauche/droite et **DEL** pour corriger, puis saisir le nouveau texte.

Texte	Codes numeriques utiles
8.1%	8 = 056 . = 046 1 = 049 % = 037
2.6%	2 = 050 . = 046 6 = 054 % = 037
3.8%	3 = 051 . = 046 8 = 056 % = 037

Sur votre ancienne fiche, la saisie des chiffres est effectuee avec **00 + code**. Exemple pour 8.1% : **00 056 - 00 046 - 00 049 - 00 037**.

4. Terminer et controler

Appuyer plusieurs fois sur **CANCEL / ESC** pour sortir de la programmation et revenir en **REG**. Faire ensuite une petite vente test et verifier le taux calcule ainsi que le texte imprime sur le ticket.

Important : si un article ou un rayon garde l'ancien taux, le taux lui-meme peut etre correct mais l'affectation TAX1 / TAX2 du rayon doit etre verifiee.

Base : guide ACE Tognina Sharp ER-A411 / ER-A421 / XE-A207 / XE-A217 et procedure de programmation Sharp.