

ACE_Tognina (Assistance caisses enregistreuses)

Tout service pour toutes marques

(Revendeur autorisé : *Casio*CSI*Epson*Fujitsu*KSD*Ex PACHA SA *RMS*Samsung*Sanyo*SKS*TA*TC*Uniwel*)

Manuel pour caisse enregistreuse SHARP XE-A203 sans pc et cf avec tiroir et code vendeur

Début de journée (ouverture du magasin)

Vérifier si papier et encre, si besoin changer papier (THERMO 58mm/80 mm max.) Faire une lecture X, pour vérifier si totaux à zéro : clef position X, presser la touches Total

Opération normale de vente (avec ou sans ticket selon interrupteur) Si Erreur 32, il manque le code du vendeur

Clefs « Reg » indiquer code caissier [Num Ven], presser «vente...» « dép. Conc. » « Total»

Pour fermer annonce caissier par code, presser 2 x sur [Num Ven], ainsi caisse et bloquée

Si « inte. Avec ou sans ticket » = « Receipt Off », on peut quand même imprimer la dernière vente en pressant sur la touche « Rappel ticket ». En haut vers la droite

Pour activer ou désactiver clef OP et presser Rappel Ticket

(sur demande du client pour imprimer le détail des TVA, presser [VAT/Détail TVA] avant «Total/ CA»

Enregistrement de sommes reçues en acompte

Exemple fond de caisse de 500.- :

Clef Reg presser 50000 et la touche [RC/Entré Argent]

Enregistrement des sorties de caisse

Exemple sortie de caisse de 36.- : Clef Reg presser 3600 et la touche [PO/Sortie Argent]

Pas de Vente (ouverture du tiroir)

La touche [Total] permet d'ouvrir le tiroir sans faire de vente

En cas de coupure de courant, on peut ouvrir le tiroir en poussant la barrette dessous derrière .

..... la touche [sous total] peut aussi être utilisée pour un numéro de référence.....

Correction et Annulation

⇒ Correction En cas d'erreur de manipulation presser la touche « Effacer/CLEAR »

⇒ Correction immédiate Presser la touche « Corr.Imédiate» directement après la mauvaise opération.

⇒ **Attention si on presse 2 x sur correction immédiate tout le ticket est annulé !!**

⇒ Avec clef Reg Entrer montant à annuler et Presser « Retour Fourniture » presser sur le dép. Désiré
Avec clef [00] Entrer montant à annuler presser sur le dép. Désiré

ACE_Tognina (Assistance caisses enregistreuses)

Tout service pour toutes marques

(Revendeur autorisé : *Casio*CSI*Epson*Fujitsu*KSD*Ex PACHA SA *RMS*Samsung*Sanyo*SKS*TA*TC*Uniwel*)

Manuel pour caisse enregistreuse SHARP XE-A203 sans pc et cf avec tiroir et code vendeur

Reset : (Si caisse BLOQUEE) Tel : 079 200 20 16

SI 0.00 ET NO BATTERY = VERIFIER PILES (SOUS LE PAPIER 3 PILES 1.5 VOLTES) VERIFIER PAPIER

DATE ET HEURE :

⇒ - Clefs position Pgm tiper jj mm aaaa Touche « sous total »

- Clefs position Pgm tiper HH MM Touche « sous total »

Fin du JOUR avec clefs position « x1/Z1 » :			
Journal électronique		Clefs x1/z1	Presser : <u>7</u> <u>00</u> <u>•</u> <u>X</u> <u>Total</u>
Raz operateur			Presser : <u>•</u> <u>num serv</u>
Rap. Jour RAZ dep		Clefs = x1/z1	Presser : <u>•</u> <u>«TOTAL»</u>
Fin du MOIS Remise à Zéro avec clefs position «x2/ Z2 » :			
Rapports acc. du mois		Clefs = Z2	Presser la touche : <u>« • »</u> <u>«TOTAL»</u>
Lecture Jour (100 =Mois) (300=Année)			
Lecture je			700 x tl (raz 700. X TL)
Lecture 10 op je			710 x tl
Lecture Jour		Clef x1	Presser <u>Total</u>
Lecture Mois		Clefs x2	Presser : <u>Total</u>

Changement de Texte et PRIX et statuts de tva des articles sur le clavier :

- Clef Pgm : Presser sur la touche dép a modifier er 00 Entrer le nouveau Texte sous total entrer le nouveau prix (sans virgule) sous total choisir le tipe de dép (Libre/Fixe/Ouvert) avec la touche 00 plusieurs fois et valider avec la touche sous total choisir le niveau de tva 1/2/3 et valider par sous total sous total +/- sous total halo limite digit = 5 (max 999.90) « Total »

Changement de TEXTE des articles sur le clavier :

- Clef Pgm « Sous Total » « 1 » « • » « Touche désirée » Entrer le nouveau TEXTE suivi « Sous Total » Touche « Total »

Changement de TEXTE des vendeurs max 12 caractères :

- Clef Pgm « Sous Total » « 5 » « • » « Touche désirée » Entrer le nouveau TEXTE suivi « Sous Total » Touche « Total »

Changement de TEXTE du cliché : (3 premières lignes et 3 lignes de fin du ticket)

- Clefs Pgm « st » « 4 » « • » xx numéro ligne « x » Entrer TEXTE max 24 Presser « st » « Total »

ps : pour les numéro presser num pour le point = 046 00 et pour le % 037 00

ACE_Tognina - Case Postal 46 - 1211 GENEVE 28

Natel GSM+sms 24h/24h 079 / 200 20 16

E-Mail : ace@caisse.ch Internet: www.CAISSE.ch

©ACETog05/10/2026

ACE_Tognina (Assistance caisses enregistreuses)

Tout service pour toutes marques

(Revendeur autorisé : *Casio*CSI*Epson*Fujitsu*KSD*Ex PACHA SA *RMS*Samsung*Sanyo*SKS*TA*TC*Uniwel*)

Manuel pour caisse enregistreuse SHARP XE-A203 sans pc et cf avec tiroir et code vendeur

Divers prog pour technicien :

3 piles 1.5v aa

1 ère init pour français : p st 88 x 2 tl

tva : p st 9 x 1/2/3 x 7.7 ou 2.5 x 0 st tl pour effacer tva p 9 st x 1/3 x ∞ tl

Pour status des dep sur touche : (8=halo)

P st 81 x dep désiré tl avec tva 1 = 10081 avec tva 2 = 100081 négatif= xxx181

Texte Mode ecole : p st 87 point texte st tl

Ej st 68 x abcdefgh st tl (00100010) = ej continu si 00100002 = allarme si plein

Fonct divers P st 5 x abcdefgh st tl 00000001 standar.....

Print format P st 6 x abcdefgh st tl 11000111 standar.....

Receipt ptr for P st 7 x abcdefgh st tl 00000111 modifie.....détail tva.....

Other prg P st 61 x abcdefgh st tl 00100112 standar.....

Other prg P st 62 x abcdefgh st tl 01100000 standar.....

Other prg P st 63 x abcdefgh st tl 010 1/0 0001 copie oui ou non

Other prg P st 64 x abcdefgh st tl ...gt non print et trg oui ou non 111 0/1 0010.....

Other prg P st 66 x abcdefgh st tl 00100112 standar.....

Other prg P st 67 x abcdefgh st tl 00820202 arrondi suisse 0/5 ct.....

Other prg P st 68 x abcdefgh st tl 01000000 standar...je.....

Other prg P st 69 x abcdefgh st tl 00100112 standar...tva.....

Other prg P st 90 x a st tl 1 gestion mem je.....

Power save p st 10 x 0mmm st tl standar = 0030 = 30 minutes

Logo p st 11 x a st tl a=0=3 lignr =3=6ligne standar =5=3ligne tete et 3 ligne pied

Th densité p st 50 x 0/99 st tl

Ecole mode p st 86 x 1/20 st tl

Auto = macro.....

Euro p st 8 x abcd st tl standar 0000

Print prg p tl / 2 tl / 1 tl / 3 tl / 4 tl / 1plu x end plu plu/sub

si fin de papier = pppppppp si coupure 220 voltes ===== e01 = er mode e07 = memory full e32 = num vendeur

ACE_Tognina - Case Postal 46 - 1211 GENEVE 28

Natel GSM+sms 24h/24h 079 / 200 20 16

E-Mail : ace@caisse.ch Internet: www.CAISSE.ch

©ACETog05/10/2026

ACE_Tognina (Assistance caisses enregistreuses)

Tout service pour toutes marques

(Revendeur autorisé : *Casio*CSI*Epson*Fujitsu*KSD*Ex PACHA SA *RMS*Samsung*Sanyo*SKS*TA*TC*Uniwel*)

Manuel pour caisse enregistreuse SHARP XE-A203 sans pc et cf avec tiroir et code vendeur

	7	8	8	1 0	8	10	11	11
5	Av. Ticket	EX	PLU A	NUM DEP F	DEP SHIF K	NUM VEND P	TVA U	AUTO X
6	RA !	1% /	CUISIN B	G	L	O	CR2 V	CH2 Y
7	RAPPE L TICKET	2% NUM	BOIS ALCO L C	H	M	R	CR1 W	CH1 Z
8	Corr. imedia DC	Retour March. SHIFT	BOIS FROID D	I	N	S	Sous total	
9	Effacer ESC BS	- SP	BOIS CHAUD E	J	O	T		
							TOTAL MONTANT RECU	

Pour les chiffres presser num et le clavier numérique